

<u>I N S P E K T I O N S P L A N</u>	300 km	1200 km	2500 km
<u>Motorroller R und RS 50 - Typ 561</u>			
Kraftstoffhahn, Luftfilter und Vergaser reinigen	x	x	x
Unterbrecherkontaktabstand überprüfen und eventuell nachstellen (0,4 ± 0,05 mm)	x		x
Zündzeitpunkt prüfen: R 50 0,8-1,0 mm v.o.T. 2,85 PS RS 50 1,1 mm v.o.T. 4,6 PS	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand prüfen (0,4 mm)	x	x	x
Getriebeölwechsel (350 ccm Getriebeöl 80)	x		
Zylinderkopfmuttern über Kreuz anziehen (Drehmoment 1,5 mkp)	x		x
Kraftstoffschlauch auf dichten Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Kupplungsspiel prüfen (an der Einhängelklaue des Kupplungshebels am Getriebe ca. 2 mm Spiel)	x	x	x
Auspuffanlage reinigen - auf richtigen Sitz achten			x
Antriebskette überprüfen und eventuell nachstellen (Durchhang 5-8 mm) Antriebskette und Kickstarterkette schmieren	x	x	x
Lenkungslager überprüfen - wenn notwendig nachstellen	x		x
Befestigungsschrauben für Lenkrohre nachziehen	x		x
Lichtanlage einschließlich Scheinwerfereinstellung sowie Signalanlage überprüfen	x	x	x
Kupplungszug, Gaszug, Bremszug, sowie Bremsgestänge schmieren, überprüfen und eventuell nachstellen	x	x	x
Schaltzug (R 50) und Schaltgestänge (RS 50) schmieren, überprüfen und eventuell nachstellen	x	x	x
Schmiernippel an den Schwinghebeln der Vorderradgabel abschmieren	x		x
Alle von außen zugängigen Schrauben und Muttern nachziehen	x	x	x
Reifendruck prüfen: Solo vorne: 1,2 Atü hinten: 1,5 Atü Sozius vorne: 1,2 Atü hinten: 2,5 Atü	x	x	x
Probefahrt mit Bremsprobe der Vorder- und Hinterradbremse, auch bei Belastung mit 2 Personen	x	x	x