

<u>I n s p e k t i o n s p l a n</u>	500 km	2.500 km	5.000 km
<u>Motorrad KS/GS 125 Typ 521/520 (5-Gang)</u>			
Getriebeölwechsel (550 ccm Getriebeöl 80)	x		
Unterbrecherkontaktabstand überprüfen u. evtl. nachstellen (0,4 ±0,05mm)	x		x
Zündzeitpunkt überprüfen (2,2 - 2,5 mm v. o. T.)	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand prüfen (0,4 mm)	x	x	x
Zylinderkopfmutter über Kreuz (Drehmoment 2,1-2,3 mkp) und -Schrauben (1,8 - 2 mkp) anziehen	x		x
Kraftstoffhahn und Vergaser reinigen und prüfen	x	x	x
Kraftstoffschlauch auf einwandfreien Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Kupplungsspiel prüfen (an der Einhängeklaue des Kupplungshebels am Getriebe ca. 2 mm Spiel)	x	x	x
Auspuffanlage reinigen - auf richtigen Sitz achten			x
Hinterradschwinge nagerung überprüfen - evtl. Befestigungsbolzen nachziehen	x	x	x
Antriebskette überprüfen - evtl. nachstellen (Durchhang 15 - 20 mm) Kette schmierem	x	x	x
Laufräder prüfen - evtl. Speichen nachziehen	x		x
Lenkungsager überprüfen - evtl. nachstellen Lenkerbefestigung überprüfen	x		x
Lichtanlage einschl. Scheinwerfereinstellung, Blinker u. Signalhorn überprüfen	x	x	x
Batterie kontrollieren - evtl. destilliertes Wasser nachfüllen	x	x	x
Öl in der Telegabel wechseln (120 ccm Shell-Öl 4001 je Holm)			x
Kupplungszug, Gaszug, Bremszug, Fußbremshebel mit Gestänge u. Handhebelgelenke schmieren und evtl. nachstellen	x	x	x
Alle von außen zugängigen Schrauben und Muttern einschl. der Motorgehäuseschrauben nachziehen	x		x
Reifendruck prüfen:			
Solo vorne: 1,8 Atü      hinten: 2,0 Atü      GS 1,4 Atü	x	x	x
Sozius vorne: 1,8 Atü      hinten: 2,5 Atü      1,6 Atü			
Probefahrt mit Bremsprobe der Vorder- und Hinterradbremse	x	x	x