

<u>I N S P E K T I O N S P L A N</u> <u>Automatic - Typ 442 - Mofa</u>	300 km	1200 km	2500 km
Getriebeölwechsel (115 ccm ATF-Öl)	x		
Getriebeölkontrolle - eventuell nachfüllen		x	x
Unterbrecherkontaktabstand überprüfen und eventuell nachstellen (0,4 ± 0,05 mm)	x		x
Zündzeitpunkt überprüfen (1,2-1,5 mm v.o.T.)	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand über- prüfen (0,4 mm)	x	x	x
Zylinderkopfmuttern über Kreuz anziehen (Drehmoment 1,2 mkp)	x		x
Kraftstoffhahn, Luftfilter und Vergaser reinigen	x	x	x
Kraftstoffschlauch auf einwandfreien Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Auspuffanlage reinigen - auf richtigen Sitz achten			x
Hinterradschwingenlagerung überprüfen - even- tuell Lagerbüchse nachstellen		x	
Antriebs- und Tretkette überprüfen - eventuell nachstellen (Durchhang ca. 15 mm) Kette schmieren	x	x	x
Laufräder überprüfen - eventuell Speichen nach- ziehen	x		x
Lenkungslager überprüfen - eventuell nachstellen Lenkerbefestigung kontrollieren	x		x
Gaszug, Bremszug, Dekozug und Handhebelgelenke schmieren und eventuell nachstellen	x	x	x
Lichtanlage einschließlich Scheinwerfereinstel- lung überprüfen	x	x	x
Tachoantrieb abschmieren	x	x	x
Alle von außen zugängigen Schrauben und Muttern nachziehen	x	x	x
Reifendruck prüfen: vorne 1,6 Atü, hinten 2,75 Atü	x	x	x
Probefahrt mit Bremsprobe an der Vorder- und Hin- terradbremse	x	x	x