

INSPEKTIONSPLAN

ZR 10/ZR 30 Automatic-Mofa/Moped	500 km	1500 km	3000 km
Getriebeölwechsel (120 cm ³ ATF-Öl)	x		
Getriebeölkontrolle, evtl. nachfüllen		x	x
Unterbrecherkontaktabstand überprüfen und evtl. nachstellen (0,35 - 0,45 mm)	x		x
Zündzeitpunkt überprüfen (1,1 - 1,3 mm v. o.T.)	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand prüfen (0,4 mm)	x	x	x
Zylinderkopfmuttern über Kreuz anziehen (Drehmoment 9 Nm)	x		x
Kraftstoffhahn, Luftfilter und Vergaser reinigen	x	x	x
Kraftstoffschlauch auf einwandfreien Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Auspuffeinsatz bzw. Auspufftopf reinigen			x
Hinterradschwinge Lagerung überprüfen ggf. nachstellen		x	
Durchhang der Kette (belastet) überprüfen, evtl. nachstellen (Durchhang ca. 10 mm) Kette schmieren	x	x	x
Laufräder auf Schlag prüfen	x		x
Bowdenzüge, Fußbremsgestänge und Handhebelgelenke ölen und evtl. nachstellen	x	x	x
Lenkungslager überprüfen, evtl. nachstellen Lenkerbefestigung kontrollieren	x		x
Lichtanlage einschließlich Scheinwerfereinstellung überprüfen	x		x
Alle von außen zugänglichen Schrauben und Muttern nachziehen	x	x	x
Kettenritzelmutternachziehen (Anzugsmoment 25 Nm)	x	x	x
Tachoantrieb abschmieren		x	x
Reifendruck prüfen: vorne 1,6 bar hinten 2,3 bar	x	x	x
Probefahrt mit Bremsprobe der Vorder- und Hinterradbremse	x	x	x

R 7782